



ZAVAR d.o.o.

REDUCIRNI VENTIL TIP-6 ZA VSTOPNI TLAK DO 200 bar



ZAVAR d.o.o.
Mariborska cesta 46A
2352 SELNICA OB DRAVI



02/673-02-55



02/673-02-57



zavar@zavar.si



www.zavar.si

Reducirni ventil služi za redukcijo tlaka plina iz jeklenk ali iz plinskega omrežja na delovni tlak. Poleg svojih zelo dobrih funkcionalnih karakteristik in enostavne nastavitve ga odlikujejo še visoki maksimalni pretoki plina, robustna (profesionalna - industrijska) izvedba in velika zanesljivost delovanja.

Pretok plina za TIP-6 je $V_n=120 \text{ nm}^3/\text{h}$.

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak/pretok	Vhodni priključek
1600-K-200	K-6/200	kisik	10 bar	W 21,8x1/14"
1600-A-25	A-6/25	acetilen	1,5 bar	streme
1600-I-200	I-6/200	argon, CO ₂ , k. zrak, helij	10 bar	W 21,8x1/14"
1600-N-200	N-6/200	dušik	10 bar	W 24,33x1/14"
1600-G-200	G-6/200	vodik, metan, formirni plin	10 bar	W 21,8x1/14"L
1600-PB-25	PB-6/25	UNP	4 bar	W 21,8x1/14"L
1600-P-200M	P-6/200M	argon, CO ₂ , k. zrak, helij	30 l/min	W 21,8x1/14"
1600-P-200P	P-6/200P	argon, CO ₂ , k. zrak, helij	Pretokomer 25 l/min	W 21,8x1/14"
1600-P-200P2	P-6/200P2	argon, CO ₂ , k. zrak, helij	2x pretokomer 25 l/min	W 21,8x1/14"
1600-F-200P	F-6/200P	formirni plin	Pretokomer 50 l/min	W 21,8x1/14"L

TEHNIČNI PODATKI:	TIP-6 za vstopni tlak do 200 bar
Delovni tlak:	do 10 bar
Max. vstopni tlak:	do 300 bar
Material ohišje:	medenina CW 614 N ali nerjavno jeklo
Material sedež:	PTFE/NBR (glede na vrsto plina)
Membrana:	PU
Delovna temperatura:	- 20 do 70° C
Vstopni priključek:	Glede na vrsto plina po DIN 477
Izstopni priključek:	R 3/8", gumi cev \varnothing 6mm
Čistost plina:	industrijski plini



Slika 3. I-6/200



Slika 2. PB-6/25



Slika 1. P-6/200P



Slika 4. P-6/200P2

EU IZJAVA O SKLADNOSTI

Podpisani izjavlja v imenu podjetja :

ZAVAR d.o.o., Mariborska cesta 46A, 2352 SELNICA OB DRAVI,

da naslednja opisana oprema, v zasnovi in izdelavi, kakor tudi izvedbi namenjeni prodaji, ustreza osnovnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam predpisanim s strani EU.

Pri vsakem nepooblaščenem posegu v stroj ta izjava izgubi svojo veljavo.

Opis opreme: **REDUCIRNI VENTIL**
 Tip: **TIP-6 za vstopni tlak do 200 bar: K-6/200, A-6/25, I-6/200, N-6/200, G-6/200, PB-6/25, P-6/200M, P-6/200P, P-6/200P2, F-6/200P**

Oprema ustreza:

- pravilniku o tlačni opremi 97/23/EC

po naslednjih standardih:

- ISO 554, EN ISO 2503, EN 29539, EN 29090

Selnica ob Dravi, 01.07.2016



Direktor:
Tomaž Tement, dipl.inž.,EWE

GARANCIJSKE OBVEZE IN POGOJI

Z garancijo se obvezujemo, da bomo v roku 12 mesecev od datuma prodaje odpravili brezplačno vse napake na izdelku, ki so nastale zaradi pomanjkljive izdelave. Napake bomo odpravili s popravilom, če to ni mogoče pa z zamenjavo neustreznega elementa oziroma proizvoda. Za kupljene elemente (manometre) jamčimo pod pogoji proizvajalca.

Garancija ne velja v primeru:

- ☞ okvare, ki so nastale zaradi nestrokovne uporabe izdelka ali uporabe v nenormalnih pogojih (mehanske poškodbe, zmrzovanje, segrevanje nad 60 °C itd.),
- ☞ nestrokovnega vzdrževanja, ki ga je opravil kupec sam,
- ☞ poškodbe, ki so nastale med transportom,
- ☞ nenormalne obrabe potrošnih delov (življ. doba izdelka je 5 let),
- ☞ da vsebnost nečistoč plina presega po EN standardu dopustne nečistoče.

NAVODILO ZA MONTAŽO

Predn montirate reducirni ventil s kazalnikom tlaka (manometrom) na jeklenko, preverite, ali je tesnilo za spoj z zapornim ventilom še dobro ter na svojem mestu in razbremenite membrano pritiska vzmeti s pomočjo regulacijskega vijaka (odvijanje v levo), seveda če je obremenjena.

Postavite reducirni ventil v potreben položaj in z roko uravnajte priključno matico, s ključem privijte matico do konca ter pri tem z roko primete reducirni ventil za spodnje telo, da bi ga tako postavili v potreben položaj in da ne bi poškodovali ali izgubili tesnila.

NAVODILO ZA UPORABO

Po končani montaži reducirnega ventila, gumi cevi in priklopu na porabnika, odpremo zaporni ventil na jeklenki in počasi z regulacijskim vijakom privijemo v desno, da bi reducirali visoki tlak, omogočili reagiranje manometra in dobili željen delovni tlak.

Če kazalec na manometru miruje po prenehanju našega delovanja na regulacijski vijak, je reducirni ventil pripravljen za delo. Če kazalec na manometru tudi po prenehanju privijanja regulacijskega vijaka kaže porast tlaka na manometru, to pomeni, da reducirni ventil ne deluje v redu. Če ste ugotovili navedeno nepravilnost, zaprite zaporni ventil na jeklenki, snemite regulacijski ventil in ga reklamirajte proizvajalcu.

Predn začnete z delom, vedno preverite tesnjenje vseh spojev z milnico, da ne bi plin uhajal v okolico.

Med uporabo ni priporočljivo, da je oprema izpostavljena atmosferskim padavinam prav tako ti ventili ne smejo biti izpostavljeni mehanskim udarcem.

Po končanem delu je obvezno, da zaprete zaporni ventil jeklenke in razbremenite regulacijski vijak na reducirnem ventilu.

OPOZORILO

Ne priporočamo uporabe reducirnih ventilov za druge namene in za druge pline, ker je lahko to zelo nevarno.

Pri kisiku (prepovedane masnoče in olja).

Prepovedana je uporaba za gospodinjstva, kjer je tlak nižji.

Življenjska doba je 5 let. Servisiranje je obvezno pri proizvajalcu enkrat letno. Prvo montažo naj opravi strokovnjak za plinsko opremo.